

# Товары в наличии ПО БИКЗ

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tzk@nt-rt.ru](mailto:tzk@nt-rt.ru) || сайт: [tdbikz.nt-rt.ru](http://tdbikz.nt-rt.ru)

Артикул	Наименование	На складе
<b>Котлы паровые ПО БикЗ</b>		
HT00530473	<b>ДЕ-10-14 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530476	<b>ДЕ-10-14-225 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530479	<b>ДЕ-10-24 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530482	<b>ДЕ-10-24-250 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530486	<b>ДЕ-16-14 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530489	<b>ДЕ-16-14-225 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530492	<b>ДЕ-16-24 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530495	<b>ДЕ-16-24-250 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530499	<b>ДЕ-25-14 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530502	<b>ДЕ-25-14-225 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530506	<b>ДЕ-25-15-270 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530509	<b>ДЕ-25-24 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530512	<b>ДЕ-25-24-250 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530515	<b>ДЕ-25-24-380 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530519	<b>ДЕ-4-14 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530523	<b>ДЕ-6,5-14 ГМ-О</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530528	<b>ДКВР-10-13-250ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530529	<b>ДКВР-10-13-250КШ</b> Котел паровой на фрезерном топливе	0,000
HT00530530	<b>ДКВР-10-13-250ПМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530531	<b>ДКВР-10-13-250С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530533	<b>ДКВР-10-13-350ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530534	<b>ДКВр-10-13ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530535	<b>ДКВР-10-13КШ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530536	<b>ДКВР-10-13ПМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530537	<b>ДКВР-10-13С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530538	<b>ДКВР-10-13С АНТРАЦИТ</b> Котел паровой на антраците	0,000
HT00530541	<b>ДКВР-10-23-370КШ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530542	<b>ДКВР-10-23-370ПМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530543	<b>ДКВР-10-23-370С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530544	<b>ДКВР-10-23ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530545	<b>ДКВР-10-23КШ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530546	<b>ДКВР-10-23ПМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530547	<b>ДКВР-10-23С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530548	<b>ДКВР-10-23С АНТРАЦИТ</b> Котел паровой на антраците	0,000
HT00530551	<b>ДКВР-10-39-370ПМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530553	<b>ДКВР-10-39-440ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530554	<b>ДКВР-10-39ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530557	<b>ДКВр-2,5-13ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530558	<b>ДКВр-2,5-13КШ</b> Котел паровой на фрезерном топливе	0,000
HT00530559	<b>ДКВР-2,5-13ПМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00530560	<b>ДКВр-2,5-13С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530564	<b>ДКВР-20-13-250ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530565	<b>ДКВР-20-13-250С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530566	<b>ДКВР-20-13ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530567	<b>ДКВР-20-13С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530568	<b>ДКВР-20-13С АНТРАЦИТ</b> Котел паровой на антраците	0,000
HT00530571	<b>ДКВР-20-23-250ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530572	<b>ДКВР-20-23-250С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530574	<b>ДКВР-20-23-370ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530575	<b>ДКВР-20-23ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530576	<b>ДКВР-20-23С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530580	<b>ДКВр-4-13-250ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530581	<b>ДКВр-4-13-250КШ</b> Котел паровой на фрезерном топливе	0,000
HT00530582	<b>ДКВР-4-13-250ПМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530583	<b>ДКВр-4-13-250С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530584	<b>ДКВр-4-13ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530585	<b>ДКВР-4-13КШ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530586	<b>ДКВр-4-13С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530590	<b>ДКВР-6,5-13-225ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530592	<b>ДКВр-6,5-13-250КШ</b> Котел паровой на фрезерном топливе	0,000
HT00530593	<b>ДКВР-6,5-13-250С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530594	<b>ДКВр-6,5-13ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530595	<b>ДКВр-6,5-13КШ</b> Котел паровой на фрезерном топливе	0,000
HT00530596	<b>ДКВр-6,5-13С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530599	<b>ДКВР-6,5-23-370ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530600	<b>ДКВР-6,5-23-370С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530601	<b>ДКВр-6,5-23ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530602	<b>ДКВР-6,5-23КШ</b> Котел паровой на фрезерном топливе	0,000
HT00530603	<b>ДКВр-6,5-23С</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530607	<b>ДСЕ-1,6-14Р</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530610	<b>ДСЕ-2,5-14Г</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530611	<b>ДСЕ-2,5-14ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530612	<b>ДСЕ-2,5-14ГМ.2</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530613	<b>ДСЕ-2,5-14Шп</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530616	<b>ДСЕ-4,0-14Г</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530617	<b>ДСЕ-4,0-14ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530618	<b>ДСЕ-4,0-14ГМ.2</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530619	<b>ДСЕ-4,0-14М</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530622	<b>Е-1,0-0,9 Г</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530623	<b>Е-1,0-0,9 М</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530624	<b>Е-1,0-0,9Р</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00530630	<b>KE-10-14-225C-O</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530632	<b>KE-10-14MT-O</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530633	<b>KE-10-14C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530637	<b>KE-10-24-250C-O</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530638	<b>KE-10-24C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530641	<b>KE-2,5-14-O</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530642	<b>KE-2,5-14C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530647	<b>KE-25-14-225MTД-ГМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530648	<b>KE-25-14-225C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530650	<b>KE-25-14-270 ГМ</b> Котел паровой на газу и жидком топливе	0,000
HT00530652	<b>KE-25-14MTД-ГМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530653	<b>KE-25-14C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530657	<b>KE-25-24-250MTД-ГМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530658	<b>KE-25-24-250C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530660	<b>KE-25-24-350C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530662	<b>KE-25-24MTД-ГМ</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530663	<b>KE-25-24C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530667	<b>KE-25-39-400C (АНТРАЦИТ)</b> Котел паровой на антраците	0,000
HT00530670	<b>KE-4-14-O</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530671	<b>KE-4-14C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530675	<b>KE-6,5-14-225 ТБО</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530676	<b>KE-6,5-14-225C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530678	<b>KE-6,5-14MT-O</b> Котел паровой многотопливный	0,000
HT00530679	<b>KE-6,5-14C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
HT00530681	<b>KE-6,5-24C</b> Котел паровой на каменном/буром угле	0,000
<b>Котлы водогрейные на газу и жидком топливе ПО БикЗ</b>		
HT00530686	<b>KB-1,6Г (ДЕВ-1,4-95Г)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530688	<b>KB-1,6Г/М (ДЕВ-1,4-95ГМ)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530692	<b>KB-ГМ-11,63-150 (KB-ГМ-6,5-150)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530694	<b>KB-ГМ-11,63-150C (ДЕВ-16-14ГМ-O)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530698	<b>KB-ГМ-17,40-150C (ДЕВ-25-14М-O)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530702	<b>KB-ГМ-2,90-150C (ДЕВ-4-14ГМ-O)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530705	<b>KB-ГМ-23,26-150 (KB-ГМ-20-150)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530708	<b>KB-ГМ-35-150 (KB-ГМ-30-150)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530712	<b>KB-ГМ-4,65-150C (ДЕВ-6,5-14ГМ-O)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00530715	<b>КВ-ГМ-7,56-150 (КВ-ГМ-6,5-150)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530717	<b>КВ-ГМ-7,56-150С (ДЕВ-10-14ГМ-О)</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530721	<b>КВ-Д-1,74-115 (КВ-Д-2,5-14-115-О)</b> Котел водогрейный многотопливный	0,000
HT00530724	<b>КВ-Д-2,8-115 (КВ-Д-4-14-115-О)</b> Котел водогрейный многотопливный	0,000
HT00530728	<b>КВ-Р-11,63-150 (КВ-ТС-10-150-П)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530731	<b>КВ-Р-23,26-150 (КВ-ТС-26-150)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530734	<b>КВ-Р-4,65-150 (КВ-ТС-4-150)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530737	<b>КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530741	<b>КВЕ-0,7-115ГМ</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530742	<b>КВЕ-0,7-115ГН</b> Котел водогрейный на газу и жидком топливе	0,000
HT00530749	<b>КЕВ-10-14-115С-О (ТЛЗМ)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530755	<b>КЕВ-4-14-115С-О (ПТЛ-РПК)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530756	<b>КЕВ-4-14-115С-О (ТЛЗМ)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530762	<b>КЕВ-6,5-14-115С-О (ПТЛ-РПК)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
HT00530763	<b>КЕВ-6,5-14-115С-О (ТЛЗМ)</b> Котел водогрейный на каменном/буром угле	0,000
<b>Установки котельные ПО БИКЗ</b>		
HT00530766	<b>МКУ водогрейная</b> Установка котельная	0,000
HT00530767	<b>МКУ паровая</b> Установка котельная	0,000
HT00530768	Транспортер углеподачи и шлакозолоудаления	0,000
HT00530769	Сепаратор непрерывной продувки	0,000
HT00530770	Оборудование газоочистки и подогрева воздуха	0,000
HT00530771	Воздухосборник V=8,0 м <sup>3</sup>	0,000
<b>Вентиляторы ПО БИКЗ</b>		
HT00530775	<b>ВД-2,7-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530776	<b>ВД-2,7-3000</b> Вентилятор	0,000
HT00530778	<b>ВД-2,8-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530779	<b>ВД-2,8-3000</b> Вентилятор	0,000
HT00530781	<b>ВД-3-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530782	<b>ВД-3-3000</b> Вентилятор	0,000
HT00530785	<b>ВДН-10-1000</b> Вентилятор	0,000
HT00530786	<b>ВДН-10-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530788	<b>ВДН-11,2-1000</b> Вентилятор	0,000
HT00530789	<b>ВДН-11,2-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530791	<b>ВДН-12,5-1000</b> Вентилятор	0,000
HT00530792	<b>ВДН-12,5-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530794	<b>ВДН-13-1000</b> Вентилятор	0,000
HT00530795	<b>ВДН-13-1500</b> Вентилятор	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00530797	<b>ВДН-6,3-1000</b> Вентилятор	0,000
HT00530798	<b>ВДН-6,3-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530799	<b>ВДН-6,3-3000</b> Вентилятор	0,000
HT00530801	<b>ВДН-8-1000</b> Вентилятор	0,000
HT00530802	<b>ВДН-8-1500</b> Вентилятор	0,000
HT00530804	<b>ВДН-9-1500</b> Вентилятор	0,000
<b>Дымососы ПО БикЗ</b>		
HT00530808	<b>Д-3,5М-1500</b> Дымосос	0,000
HT00530811	<b>ДН-10-1000</b> Дымосос	0,000
HT00530812	<b>ДН-10-1500</b> Дымосос	0,000
HT00530814	<b>ДН-11,2-1000</b> Дымосос	0,000
HT00530815	<b>ДН-11,2-1500</b> Дымосос	0,000
HT00530817	<b>ДН-12,5-1000</b> Дымосос	0,000
HT00530818	<b>ДН-12,5-1500</b> Дымосос	0,000
HT00530820	<b>ДН-13-1000</b> Дымосос	0,000
HT00530821	<b>ДН-13-1500</b> Дымосос	0,000
HT00530823	<b>ДН-6,3-1000</b> Дымосос	0,000
HT00530824	<b>ДН-6,3-1500</b> Дымосос	0,000
HT00530826	<b>ДН-8-1000</b> Дымосос	0,000
HT00530827	<b>ДН-8-1500</b> Дымосос	0,000
HT00530829	<b>ДН-9-1000</b> Дымосос	0,000
HT00530830	<b>ДН-9-1500</b> Дымосос	0,000
<b>Фильтры ПО БикЗ</b>		
HT00530835	<b>ФИПа I 1,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530837	<b>ФИПа I 1,4-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530839	<b>ФИПа I 1,5-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530841	<b>ФИПа I 2,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530843	<b>ФИПа I 2,6-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530845	<b>ФИПа I 3,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530847	<b>ФИПа I 3,4-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530850	<b>ФИПа II 1,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530852	<b>ФИПа II 1,4-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530854	<b>ФИПа II 1,5-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530856	<b>ФИПа II 2,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530858	<b>ФИПа II 2,6-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530860	<b>ФИПа II 3,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530862	<b>ФИПа II 3,4-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530866	<b>ФИПр-0,5-0,6-На</b> Фильтр	0,000
HT00530869	<b>ФИПр-0,7-0,6-На</b> Фильтр	0,000
HT00530872	<b>ФИПр-1,0-0,6-На</b> Фильтр	0,000
HT00530875	<b>ФИПр-1,4-0,6-На</b> Фильтр	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00530879	<b>ФМ 25-30-240</b> Фильтр	0,000
HT00530880	<b>ФМ 25-30-65</b> Фильтр	0,000
HT00530883	<b>ФОВ-1,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530885	<b>ФОВ-1,4-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530887	<b>ФОВ-1,5-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530889	<b>ФОВ-2,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530891	<b>ФОВ-2,6-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530893	<b>ФОВ-3,0-0,6</b> Фильтр	0,000
HT00530895	<b>ФОВ-3,4-0,6</b> Фильтр	0,000
<b>Установки водоподготовительные ПО БикЗ</b>		
HT00530898	<b>ВПУ-1,0</b> Установка водоподготовительная	0,000
HT00530899	<b>ВПУ-2,5</b> Установка водоподготовительная	0,000
HT00530900	<b>ВПУ-3,0</b> Установка водоподготовительная	0,000
HT00530901	<b>ВПУ-6,0</b> Установка водоподготовительная	0,000
HT00530902	<b>ВПУ-12</b> Установка водоподготовительная	0,000
HT00530903	Бак-вытеснитель крепкой серной кислоты	0,000
<b>Солерастворители ПО БикЗ</b>		
HT00844579	<b>С-0,2-0,5</b> Корпус солерастворителя	0,000
HT00844581	<b>С-0,4-0,7</b> Корпус солерастворителя	0,000
HT00844583	<b>С-1,0-1,0</b> Корпус солерастворителя	0,000
<b>Колонки деаэрационные ПО БикЗ</b>		
HT00530913	<b>КДА-5</b> Колонка деаэрационная	0,000
HT00530914	<b>КДА-10</b> Колонка деаэрационная	0,000
HT00530915	<b>КДА-15</b> Колонка деаэрационная	0,000
HT00530916	<b>КДА-25</b> Колонка деаэрационная	0,000
HT00530917	<b>КДА-50</b> Колонка деаэрационная	0,000
HT00530918	<b>КДА-100</b> Колонка деаэрационная	0,000
<b>Охладители выпара ПО БикЗ</b>		
HT00844584	<b>ОВА-2</b> Охладитель выпара	0,000
HT00844585	<b>ОВА-8</b> Охладитель выпара	0,000
HT00530924	<b>ОВВ-2</b> Охладитель выпара	0,000
<b>Гидрозатворы ПО БикЗ</b>		
HT00530926	Гидрозатвор для ДА 5-25	0,000
HT00530927	Гидрозатвор для ДА-50-100	0,000
<b>Теплообменники ПО БикЗ</b>		
HT00530929	Теплообменник Q=5-10 т/ч	0,000
HT00530930	Теплообменник Q=20-40 т/ч	0,000
<b>Подогреватели воды ПО БикЗ</b>		
HT00530937	<b>ПВ1 127х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000
HT00530941	<b>ПВ1 159х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000
HT00530945	<b>ПВ1 219х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00530949	<b>ПВ1 273х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000
HT00530953	<b>ПВ1 325х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000
HT00530957	<b>ПВ1 57х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000
HT00530961	<b>ПВ1 76х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000
HT00530965	<b>ПВ1 89х-Г-1,0</b> Подогреватель водо-водяной	0,000
HT00530970	<b>ПП1-21-2-II</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530973	<b>ПП1-53-7-II</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530974	<b>ПП1-53-7-IV</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530978	<b>ПП2-17-7-II</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530981	<b>ПП2-32-7-II</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530982	<b>ПП2-32-7-IV</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530985	<b>ПП2-6-2-II</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530988	<b>ПП2-9-7-II</b> Подогреватель пароводяной	0,000
HT00530990	<b>ППВ-25</b> Подогреватель пароводяной	0,000
<b>Горелки ПО БиКЗ</b>		
HT00530993	<b>ГМ-2,5</b> Горелка	0,000
HT00530994	<b>ГМ-4,5</b> Горелка	0,000
HT00530995	<b>ГМ-7,0</b> Горелка	0,000
HT00530996	<b>ГМГ-2,0</b> Горелка	0,000
HT00530997	<b>ГМГ-4,0</b> Горелка	0,000
HT00530998	<b>ГМГ-5,0</b> Горелка	0,000
HT00530999	<b>ГМ-10,0</b> Горелка	0,000
HT00531002	<b>ГМГ-1,5</b> Горелка	0,000
HT00531000	<b>ГМП-16</b> Горелка	0,000
<b>Топки ПО БиКЗ</b>		
HT00531005	<b>Л-1,4/5,0</b> Топка	0,000
HT00531010	<b>ПТЛ-РПК-2-1,8/1,525</b> Топка	0,000
HT00531011	<b>ПТЛ-РПК-2-1,8/2,135</b> Топка	0,000
HT00531013	<b>ПТЛ-РПК-2-2,66/2,44</b> Топка	0,000
HT00531014	<b>ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66</b> Топка	0,000
HT00531018	<b>РПК-1-1000/915</b> Топка	0,000
HT00531020	<b>ТДО 2,0</b> Топка реторная	0,000
HT00531021	<b>ТДО 2,5</b> Топка реторная	0,000
HT00531024	<b>ТЛ-1,4/3,0</b> Топка	0,000
HT00531025	<b>ТЛ-1,4/4,0</b> Топка	0,000
HT00531026	<b>ТЛ-1,4/6,0</b> Топка	0,000
HT00531029	<b>ТЛПХ-1,1/3,0</b> Топка	0,000
HT00531030	<b>ТЛПХ-1,1/3,5</b> Топка	0,000
HT00531031	<b>ТЛПХ-1,1/4,25</b> Топка	0,000
HT00531036	<b>ТР-0,96х1,6М</b> Топка ручная	0,000
HT00531040	<b>ТР-1,15х1,6М</b> Топка ручная	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00531043	<b>ТШПм-1,0М</b> Топка механическая с шурующей планкой	0,000
HT00531045	<b>ТШПм-1,5М</b> Топка механическая с шурующей планкой	0,000
HT00531047	<b>ТШПм-2,0М</b> Топка механическая с шурующей планкой	0,000
HT00531048	<b>ТШПм-2,5</b> Топка механическая с шурующей планкой	0,000
HT00531049	<b>ТШПм-2,5М</b> Топка механическая с шурующей планкой	0,000
<b>Питатели топлива ПО БикЗ</b>		
HT00531052	<b>ПТЛ-400</b> Питатель топлива	0,000
HT00531053	<b>ПТЛ-600</b> Питатель топлива	0,000
<b>Циклоны батарейные ПО БикЗ</b>		
HT00531056	<b>ЦБ-16</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531057	<b>ЦБ-16М</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531058	<b>ЦБ-20</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531059	<b>ЦБ-25</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531060	<b>ЦБ-25М</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531061	<b>ЦБ-30</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531062	<b>ЦБ-42</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531063	<b>ЦБ-42М</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531064	<b>ЦБ-49</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531065	<b>ЦБ-49М</b> Циклон батарейный	0,000
HT00531066	<b>ЦБ-56</b> Циклон батарейный	0,000
<b>Золоуловители ПО БикЗ</b>		
HT00531069	<b>ЗУ-1</b> Золоуловитель	0,000
HT00531070	<b>ЗУ-1-1</b> Золоуловитель	0,000
HT00531071	<b>ЗУ-1-2</b> Золоуловитель	0,000
HT00531072	<b>ЗУ-2</b> Золоуловитель	0,000
HT00531073	<b>ЗУ-2-1</b> Золоуловитель	0,000
HT00531074	<b>ЗУ-2-2</b> Золоуловитель	0,000
<b>Трубы дымовые ПО БикЗ</b>		
HT00531077	<b>ТД-0,4x20</b> Труба дымовая стальная	0,000
HT00531078	<b>ТД-0,5x30</b> Труба дымовая стальная	0,000
HT00531079	<b>ТД-0,8x25,5</b> Труба дымовая стальная	0,000
HT00531080	<b>ТД-0,8x30</b> Труба дымовая стальная	0,000
HT00531081	<b>ТД-0,8x45</b> Труба дымовая стальная	0,000
HT00531082	<b>ТД-1,2x45</b> Труба дымовая стальная	0,000
HT00531084	<b>ТДС-0,25x12</b> Труба дымовая стальная самонесущая	0,000
HT00531085	<b>ТДС-0,3x25</b> Труба дымовая стальная самонесущая	0,000
HT00531086	<b>ТДС-0,4x25</b> Труба дымовая стальная самонесущая	0,000
HT00531087	<b>ТДС-0,5x25</b> Труба дымовая стальная самонесущая	0,000
HT00531088	<b>ТДС-0,6x25</b> Труба дымовая стальная самонесущая	0,000
<b>Воздухоподогреватели ПО БикЗ</b>		
HT00531092	<b>ВП-О-228</b> Воздухоподогреватель	0,000

Артикул	Наименование	На складе
НТ00531093	<b>ВП-О-300</b> Воздухоподогреватель	0,000
НТ00531094	<b>ВП-О-444</b> Воздухоподогреватель	0,000
НТ00531095	<b>ВП-О-498</b> Воздухоподогреватель	0,000
<b>Экономайзеры ПО БИКЗ</b>		
НТ00531099	<b>БВЭС-I-2</b> Экономайзер	0,000
НТ00531101	<b>БВЭС-II-2</b> Экономайзер	0,000
НТ00531103	<b>БВЭС-III-2</b> Экономайзер	0,000
НТ00531105	<b>БВЭС-IV-1</b> Экономайзер	0,000
НТ00531107	<b>БВЭС-V-1</b> Экономайзер	0,000
НТ00531109	<b>ЭПС-7,5</b> Экономайзер	0,000

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tzk@nt-rt.ru](mailto:tzk@nt-rt.ru) || сайт: [tdbikz.nt-rt.ru](http://tdbikz.nt-rt.ru)